

DILUENTE 150 DISFARCE 1L

SKU: WND-150/1

Diluente de disfarce para vernizes, dissolve o pulverizado e evita pintar peças completas. Ideal para retoques e esbatidos em oficinas auto.

SOBRE

O Diluente Wanda 150 Disfarce é uma solução essencial para oficinas de repintura automóvel, concebida para aperfeiçoar retoques e esbatidos de verniz. A sua fórmula inovadora dissolve eficazmente o pulverizado, eliminando a necessidade de repintar peças inteiras e garantindo acabamentos impecáveis.

Características e Benefícios:

- **Acabamentos Perfeitos:** Permite diluir o excesso de pulverizado ao difuminar vernizes, prevenindo a pintura de painéis completos e assegurando transições suaves e invisíveis.
- **Aplicação Versátil:** Ideal para pequenos retoques e esbatidos em todos os vernizes Wanda, incluindo 800 Clear VHS, 810 Clear AS e 820 Clear AS Express.

Guia de Aplicação Detalhada:

- **Preparação da Área de Esbatido:**
  - **Polimento:** Pule cuidadosamente a área de difuminado com um composto abrasivo, preferencialmente com polidora. Opcional: prepare com abrasivos muito finos (P2000-P3000).
  - **Limpeza:** Remova toda a sujidade com um limpador de superfícies adequado, assegurando que a área esteja perfeitamente limpa e seca com panos de alto desempenho antes da aplicação do acabamento/verniz.
- **Processo de Aplicação do Diluente 150 Disfarce:**
  - **Aplicação do Verniz:** Siga as recomendações da Ficha Técnica do verniz, estendendo a segunda

demão para além da primeira. Não é necessária evaporação entre demãos nesta fase.
    - **Rácio de Mistura:** Para o processo de esbatido, misture 100 partes de verniz (pronto a usar) com 100 partes de 150 Thinner Fade Out. Aplique esta mistura com pressão de pulverização reduzida.
    - **Primeira Demão de Disfarce:** Aplique uma única camada uniforme e esticada sobre a área de difuminado, direcionando-a ligeiramente para a área polida.
    - **Demãos Finais de Disfarce:** Aplique 1 a 3 camadas finas adicionais na área de disfarce, alcançando a zona polida. Permita um tempo de evaporação de 15 a 30 segundos entre cada camada.
- **Secagem e Polimento:**
    - **Secagem:** Deixe o verniz secar de acordo com as recomendações da respetiva Ficha Técnica. Deixe o objeto arrefecer completamente à temperatura ambiente antes de qualquer polimento.
    - **Secagem por Infravermelhos:** A secagem adicional por infravermelhos pode ser utilizada para garantir um endurecimento ótimo na área de disfarce.
    - **Polimento:** Pule a área de disfarce manualmente ou à máquina, utilizando um composto de polimento fino para um acabamento impecável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA